



iTrack S

מכשיר איתור ואזעקה לרכב ממונע

פרטים להתחברות לאפליקציה

שם משתמש:

סיסמא:



מה בערכה

- יחידת איתור iTrack S.
- כרטיס SIM לתקשורת, מובנה בתוך המוצר.
- מיקרופון.
- שני שלטים לדריכה, חימוש ואזעקה
- לחצן מצוקה.
- צמת חוטים להתקנה.
- הוראות הפעלה בעברית.
- תעודת אחריות.

יצירת קשר

מכשיר אייטרק S והאביזרים הנלווים אליו הגיעו אליכם לאחר שנבדקו ונמצא תקינים ופעילים לשימוש. לכל בירור, שאלה, בעיה, תקלה, הערה או הארה ניתן לפנות לפוקסי פיינדר.

שירות לקוחות והזמנות: 077-5563137

אתר אינטרנט: <http://www.foxifinder.com>

כתובת אימייל: sales@foxifinder.com

המוצר מאושר על ידי משרד התקשורת.

עמוד	תוכן עניינים	תת סעיף	סעיף
5	סקירת המכשיר		1
5	תיאור כללי	1.1	
6	תכונות עיקריות	1.2	
7	מפרט טכני		2
8	הוראות חשובות לפני השימוש		3
9	תצוגת השלט		4
9	מבט חיצוני	4.1	
10	הסבר על הכפתורים	4.2	
11	הוראות הפעלה – שלב אחרי שלב		5
11	הורדת האפליקציה	5.1	
12	מסך ראשי	5.2	
13	מסך היסטוריה	5.3	
14	שיחת טלפון	5.4	
14	ניווט לרכב	5.5	
14	חירום SOS	5.6	
15	מסך הגדרות	5.7	
16	איזור בטוח	5.8	
17	מסך אפשרויות		6
18	שינוי סיסמת כניסה		7
18	מה קורה בשעת גניבה?		8
19	חשוב לדעת		9

1. סקירת המכשיר

1.1 תיאור כללי

מזל טוב! מותקן ברכבכם במכשיר אייטרק S: מכשיר איתור GPS משולב אזעקה ולחצן מצוקה. אייטרק S הינו מערכת אזעקה המכילה בתוכה את השילוב המושלם בין טכנולוגית סלולר, לטכנולוגית GPS לאיתור המיקום. המכשיר מאפשר לכם לאתר את כלי הרכב, לבצע ניתוק מנוע ולקבל התראה כאשר אדם זר מנסה לפגוע ברכב או לגנוב אותו. כל אפשרויות השליטה על המכשיר מתבצעות באמצעות אפליקציית "פוקסי פיינדר".

1.2 תכונות עיקריות

- בכל רגע ניתן לצפות במיקום הרכב.
- שיחת טלפון מהמכשיר לבעל הרכב בהתראת תזוזה.
- שיחת טלפון SOS. לחצן מצוקה SOS.
- התראת ביציאה או כניסה לאזורים בטוחים.
- התראת מהירות.
- ניתוק מנוע בשעת גניבה.
- צריכת זרם נמוכה.
- היסטוריית מיקומים – עד שנה אחורה.
- שלט ייעודי לחימוש המכשיר והפעלת סירנה.
- התראת נכנסת למכשיר לפתיחת מיקרופון להקשבה.

2. מפרט טכני

מידע	שם
מכשיר איתור אייטרק S גרסא 1.1	שם המוצר
GSM 850/900/1800/1900	תדר הפעלה
UBLOX -7	רכיב GPS
עד 2.5 מטרים	דיוק
650 mAh	סוללת גיבוי
נמוך מ 30mAh	צריכת זרם
600 גרם	משקל המכשיר
הצתה, דלת, SOS, טעינה, מיקרופון	כניסות input
9-36V DC	מתח כניסה

3. הוראות חשובות לפני השימוש

לפני השימוש הראשוני, יש לקרוא בקפידה את ההסברים

- התקנת המוצר צריכה להיעשות ע"י מתקין מוסמך. לא תינתן אחריות למוצר במידה וההתקנה נעשתה שלא ע"י מתקין פוקסי פיינדר.
- המכשיר מוגן בפני מים, איך אין לטבול אותו במים.
- אין לחשוף את המכשיר לטמפרטורות גבוהות.
- אין לחבר את המכשיר למקור מתח שלא סופק בערכה.
- אין להחליף את הפתיל או התקע של המכשיר בעצמכם. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות.
- במקרה של תקלה עם המכשיר אין לנסות לתקן לבד. יש ליצור קשר עם התמיכה.
- ניתן להגדיר מספר טלפון לחיוג מהיר בשעת גניבה. יש לבחור מספר שימש את המכשיר. ההגדרה נעשית דרך האפליקציה כפי שיוסבר בהמשך מדריך זה.
- המכשיר שלכם הגיע עם סים גלובלי. סים גלובלי מאפשר למכשיר לעבוד בכל רשת סלולרית בישראל באופן אוטומטי. כמו כן, סים גלובלי מאפשר למכשיר לעבוד כמעט בכל מדינה בעולם.

4. תצוגת השלט

4.1 מבט חיצוני



4.2 הסבר על הכפתורים

כפתור חימוש

לאחר שהחניתם את כלי הרכב שלכם, יש ללחוץ על כפתור החימוש כדי לדרוך את מערכת האיתור. ברגע שמערכת האיתור תרגיש מצב חירום – הסבר בעמוד 18.

כפתור ביטול חימוש

לפני תחילת נסיעה בכלי הרכב, יש ללחוץ על כפתור ביטול חימוש על מנת לבטל את מערכת האיתור.

הפעלה \ ביטול סירנה

כפתור זה מאפשר לכם להפעיל או לכבות את הסירנה.

5. הוראות הפעלה – שלב אחרי שלב

5.1 הורדת האפליקציה

להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד או חפשו "פוקסי פיינדר" בחנויות האפליקציות



כניסה לאפליקציה מתאפשרת עם שם משתמש וסיסמא שקיבלתם במעמד ההזמנה. במידה ובצעתם הזמנה דרך משווק ואין ברשותכם שם משתמש וסיסמא, יש להתקשר לשירות הלקוחות: 077-5563137

5.2 מסך ראשי



The screenshot shows a map interface titled "מפה ראשית" (Main Map). It features several yellow location pins with person icons and battery levels (79%, 78%, 89%, 89%). A central green pin with a bicycle icon is labeled "אדיר מעטו" (Adir Me'eto) and includes GPS data: "אחומה, בן גוריון, הר בני שלום, מרחו תל אביב, ישראל, 53100, 20/02/2018, 16:26:42, 0 קמ"ש, 73%". A red pin with a key icon is labeled "מור" (Mor). A green bar at the bottom contains the word "פעולות" (Actions) with a downward arrow.

פאנל עליון – תצוגה של כל הרכבים שברשותכם. צבעים: ירוק = מחובר, צהוב = ללא קליטה, אדום = מכשיר כבוי

המידע האחרון שהגיע מהרכב. חלון זה יופיע כאשר תלחצו על האייקון.

פאנל צד – תצוגה של סטטוס הרכב. כאשר האייקון צבוע בכתום: אייקון מנעול = רכב חמוש, אייקון מנוע = מנוע מנותק, אייקון מפתח = רכב מונע


לחיצה על תפריט "פעולות" תאפשר לכם לבצע הגדרות שונות. בעמודים הבאים יוצגו האפשרויות של תפריט זה.



5.3 מסך היסטוריה

במסך זה תוכלו לצפות בהיסטורית המיקומים של הרכב. יש לבחור תאריך רצוי והאפליקציה תראה את המיקום בטווח של 24 שעות לתאריך שבחרתם.

האפליקציה תציג שביל ירוק עם כל המיקומים של התאריך שבחרתם החל משעה 00:00 ועד לשעה 23:59. תוכלו לדפדף בנקודות ההיסטוריה באמצעות הלחצנים בצדדים:





5.4 שיחת טלפון

לחיצה על כפתור זה תבצע שיחת טלפון למכשיר. המכשיר יפתח באופן אוטומטי את המיקרופון ויאפשר לכם להקשיב לסביבת המכשיר.



5.5 ניווט לרכב

לחיצה על כפתור הניווט תאפשר לכם לפתוח את האפליקציה Waze או גוגל מפות על מנת לבצע ניווט למיקום הנוכחי של הרכב.




5.6 חירום SOS

לחיצה על כפתור זה משמעו הרכב נגנב ונמצא במצב חירום ואתם רוצים לאתר את הרכב במידי. האפשרות הזאת תהפוך את זמן הפעימה ל 10 שניות, למשך 10 דקות. לאחר מכן זמן הפעימה המקורי יחזור באופן אוטומטי.



5.7 מסך הגדרות

מסך הגדרות מאפשר לכם לשלוט באופן ישיר על המכשיר.



ערוך פרופיל - שינוי שם המכשיר והאייקון

מספרי משפחה 1,2,3 אלו אותם מספרים עבור לחיצת SOS במכשיר.

זמן פעימה – כל כמה זמן תרצו שהרכב יראה את מיקומו על המפה.

רגישות חיישן תזוזה – תוכלו לכייל את רגישות החיישן שבתוך המכשיר. הכלל הוא כזה: ככל שהמספר גבוה יותר, הרגישות נמוכה יותר. ברירת מחדל: 20.

התראות – מאפשר להגדיר אילו התראות תרצו לקבל באפליקציה.



5.8 איזור בטוח

- איזור בטוח מאפשר לכם לקבל התראה כאשר:
- הרכב נכנס לאיזור מסויים (התראת כניסה).
 - הרכב יצא מאיזור מסויים (התראת יציאה).
 - הרכב היה אמור להיכנס לאיזור, אבל לא נכנס (התראת אמור להיכנס).
 - הרכב היה אמור לצאת מאיזור, אבל לא יצא (התראת אמור לצאת).

מידע על איזור בטוח

שם איזור בטוח

בחר כתובת לאיזור הבטוח

מהו המרחק (במטרים) שברצונך להקיף סביב הכתובת?
20

מתי ברצונך לקבל התראה?

כניסה	יציאה	אמור להיכנס	אמור לצאת
-------	-------	-------------	-----------

פעיל

שמור

שם איזור בטוח – יש להכניס שם.
כתובת – יש לרשום את הכתובת של האיזור הבטוח. למשל כתובת הבית.
מרחק במטרים – כמה מטרים מסביב לכתובת ייחשב כאיזור בטוח.
התראה – יש לבחור אחת מארבעת האפשרויות.
ברגע שתבחרו "אמור להיכנס\לצאת" יופיע גם מסך לבחור יום ושעה. דוגמא ל"אמור להיכנס": המערכת תתריע במידה והרכב לא חזר הביתה בימים א'-ה' עד השעה 19:00.

6. מסך אפשרויות

בחלק העליון של האפליקציה מופיע האייקון של מסך אפשרויות:



יפתח לפניכם תפריט, לחצו על מסך "התראות" ברשימה. מסך זה יציג לכם את כל ההתראות שהגיעו מהרכב. ניתן לבצע חיפוש ולצפות בכל הנתונים: סוג התראה, תאריך ושעת קבלה, כתובת ומהירות.

7. שינוי סיסמת כניסה

ניתן לשנות את סיסמת הכניסה לאפליקציה.

בחלק העליון של האפליקציה מופיע האייקון של מסך אפשרויות: יפתח לפניכם תפריט, לחצו על מסך "החשבון שלי". בתוך החשבון שלי תוכלו לשנות את סיסמת הכניסה לאפליקציה.

8. מה קורה בשעת גניבה?

השלט שברשותכם מאפשר לכם לחמש את המכשיר. לאחר הלחיצה, המכשיר יהיה דרוך וימתין לאחד מהתרחישים הבאים:

- ניסיון להתניע את הרכב.
- ניסיון להזיז את הרכב.
- ניסיון לנתק את המצבר.

המכשיר מיד יבצע את הפעולות הבאות:

- יבצע ניתוק מנוע (בהנחה שמערכת ניתוק המנוע הותקנה ברכב).
- הפעלת הסירנה למשך 20 שניות.
- שליחת התראה באפליקציה.
- שיחת טלפון לבעל הרכב (מספר משפחה 1). שיחת טלפון מתרחשת רק כאשר הורגש במכשיר התראת תזוזה.

יש ללחוץ "ביטול חימוש" בשלט על מנת להפסיק את ההתראה.

9. חשוב לדעת

- ייתכנו אייקונים ויכולות נוספות בהמשך תהליך הפיתוח של האפליקציה.
- ניתן להתקשר למכשיר רק באמצעות האפליקציה (כפי שהוסבר בסעיף 5.4) על מנת למנוע שיחות מאנשים לא רצויים.
- המכשיר הגיע אליכם יחד עם חבילת דקות לשיחות יוצאות. לאחר שמכסת הדקות תיגמר, תוכלו לרכוש חבילה נוספת דרך שירות הלקוחות. הדקות מאפשרות למכשיר להתקשר אליכם בשעת חירום.
- כברירת מחדל, המכשיר פתוח לשיחות בישראל בלבד. במידה וברצונכם להפעילו גם לחו"ל, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
- המכשיר מבצע איתור בטכנולוגיית GPS. כאשר הרכב בתוך מבנה סגור (חניון תת קרקעי או מבנה מכוסה) ייתכן שלא יהיה ניתן לקבל מיקום או איתור מדויק.



iTrack S

מכשיר איתור ואזעקה לרכב ממונע

© כל הזכויות שמורות לחברת פוקסי פיינדר סיסטמס בע"מ •
משרדים: נורדיה • טלפון: 077-5563137 • פקס: 077-4702782 •
אימייל: sales@foxifinder.com • אתר אינטרנט: www.foxifinder.com